

Pielęgnacja stołu ze spieku kwarcowego

Twój stół powstał z myślą o latach codziennego życia: wspólnych śniadaniach, długich kolacjach i pracy przy porannej kawie. Spiek kwarcowy wymaga niewiele. Kilka prostych nawyków wystarczy, by blat i podstawa wyglądały tak samo jak w dniu dostawy.

Spiek nieporowaty, bez impregnacji · Na co dzień: woda i mikrofibra · 5 lat gwarancji przy pielęgnacji zgodnej z instrukcją

W SKRÓCIE

Sześć zasad, które warto zapamiętać

Codziennie	Wilgotna ściereczka z mikrofibry Spiek jest nieporowaty, więc zabrudzenia zostają na powierzchni
Okresowo	Płyn o neutralnym pH i miękka gąbka Zwykły płyn do naczyń w zupełności wystarczy
Rozlane płyny	Wycierasz od razu, potem czysta woda Świeża plama znika jednym ruchem ściereczki
Gorące naczynia	Patelnię i naczynia z piekarnika stawiasz na podkładce Blat znosi do 120°C, czyli np. garnek z wrzątkiem. Patelnia z płyty i naczynie z piekarnika mają 200–250°C
Naczynia i dekoracje	Podnosisz zamiast przesuwac, pod dekoracje podklejasz filce Unikasz szarych smug i mikrorys
Nigdy	Druciaki, stalowa wełna, środki z kwasem fluorowodorowym Druciaki zostawiają ślady metalu, a kwas fluorowodorowy może trwale uszkodzić powierzchnię

CODZIENNIE

Codzienna pielęgnacja w 4 krokach

Spiek kwarcowy powstaje z naturalnych minerałów prasowanych i wypalanych w bardzo wysokiej temperaturze. Dzięki temu pielęgnacja jest prosta i zajmuje chwilę.

- 1 Przetrzyj** [PO KAŻDYM POSIŁKU]
Wystarczy wilgotna ściereczka z mikrofibry.
- 2 Umyj, gdy potrzeba** [RAZ W TYGODNIU]
Płyn o neutralnym pH rozcieńczony w ciepłej wodzie i miękka gąbka.

3 **Splucz** [PO MYCIU PŁYNEM]
Przetrzyj blat czystą wodą, żeby nie zostały smugi po detergencie.

4 **Osusz** [ZAWSZE NA KONIEC]
Druga, sucha ściereczka zapobiega zaciekom, szczególnie widocznym na blatach polerowanych i ciemnych.

Impregnacja nigdy nie jest potrzebna.

Spiek nie wymaga impregnacji, woskowania ani specjalnych kosmetyków, ani dziś, ani za dziesięć lat.

WYKOŃCZENIA

Poznaj wykończenie swojego blatu

Od wykończenia zależy, jakiej gąbki możesz użyć i jak blat zniesie codzienne użytkowanie. Poniżej od najbardziej odpornego. Swoje znajdziesz w dokumentach zamówienia, a jeśli nie masz pewności, napisz do nas.

DNA Laminam ODPORNOSĆ 
Mat z wyczuwalną, nieregularną strukturą, jak naturalny kamień. Najbardziej odporne na codzienne użytkowanie. Czyścisz mikrofibrą, białą gąbką melaminową lub niebieską gąbką nierysującą.

Mat Florim, Laminam ODPORNOSĆ 
Aksamitna, matowa powierzchnia bez odbić. Bardzo odporne na codzienne użytkowanie. Czyścisz mikrofibrą, białą gąbką melaminową lub niebieską gąbką nierysującą.

Silk Florim ODPORNOSĆ 
Satynowa, jedwabista w dotyku, z delikatnym połyskiem. Wykończenie pośrednie między matem a polerem. Czyścisz wyłącznie miękką mikrofibrą, bez mleczek, gąbek melaminowych i środków ściernych.

Poler / Glossy Laminam, Florim ODPORNOSĆ 
Wyraźny połysk i lustrzane odbicia. Z czasem pojawią się mikrorysy (piszemy o tym niżej). Czyścisz wyłącznie miękką mikrofibrą. Mleczka, gąbki melaminowe i środki z drobkami ściernymi przy nacisku zostawiają widoczne przetarcia.

Biała gąbka melaminowa to popularna „magiczna gąbka” z drogerii, a niebieska gąbka nierysująca to delikatna wersja zmywaka (nie myl jej z zieloną, szorstką). Obu używaj tylko na blatach DNA i matowych.

Piękno, które wymaga uważności

Połysk uzyskuje się przez szlifowanie i polerowanie powierzchni spieku. Dzięki temu blat ma głębię i lustrzane odbicia, ale w użytkowaniu przypomina szkło. Z czasem, nawet przy starannym, codziennym użytkowaniu, pojawią się na nim drobne mikrorysy. Potwierdzają to także producenci spieków. To naturalna cecha tego wykończenia, a nie wada, a to, jak bardzo będą widoczne, zależy od światła i miejsca, w którym stoi stół.

Wykończenie Silk leży pośrodku: jest odporniejsze niż poler, ale te same nawyki pomogą mu zachować wygląd na dłużej.

- Do czyszczenia używaj tylko płynów i miękkiej mikrofibry. Mleczka, gąbki melaminowe i wszystko, co choć trochę ściera, przy nacisku zostawi widoczne przetarcia.
- Talerze i półmiski podnoś zamiast przesuwając. Spód ceramiki często nie jest szklony i działa jak drobny papier ścierny.
- Na co dzień używaj podkładek stołowych lub bieżnika.
- Pod wazon, ceramikę i dekoracje podklejaj filcowe podkładki.
- Klucze i metalowe ozdoby odkładaj na tacę lub podkładkę, nie bezpośrednio na blat.

Serce wybiera poler, a rozum mat.

Piszemy o tym otwarcie, bo chcemy, żeby Twój stół cieszył Cię przez lata. Jeśli jeszcze wybierasz wykończenie, chętnie doradzimy.

PLAMY

Jak usunąć plamy ze spieku kwarcowego

Zacznij od kroku pierwszego i sięgaj po kolejny dopiero wtedy, gdy poprzedni nie pomoże. Po każdym środku innym niż neutralny spłucz blat czystą wodą i wytrzyj do sucha.

Wino, kawa, herbata, sok

Także cola, piwo, ocet, cytryna, pomidor i dżem.

- ① Płyn o neutralnym pH, np. płyn do naczyń, i mikrofibra.
 - ② Wybielacz na bazie chloru, maksymalnie 10 minut, potem dokładne spłukanie wodą.
 - ③ Środek alkaliczny, np. Fila PS87 lub podobny.
-

Łuszczyk, oliwa, masło i wosk

Także wosk ze świec. Stwardniały wosk najpierw delikatnie zdejmij plastikową kartą.

- 1 Płyn o neutralnym pH.
- 2 Odtłuszczacz kuchenny.
- 3 Środek alkaliczny, np. Fila PS87 lub podobny.

Marker, lakier do paznokci, farba, klej

Także flamaster, długopis i farba do włosów.

- 1 Alkohol lub aceton nałożony na miękką ściereczkę, nie bezpośrednio na blat.
- 2 Jeśli ślad markera zostanie: na polerze, Glossy i Silk rozcieńczony wybielacz na bazie chloru (maks. 10 minut), a na DNA i macie mleczko do czyszczenia.

Ołówek, kredka

Częsty ślad po odrabianiu lekcji przy stole.

- 1 Gumka do mazania.
- 2 Środek kwasowy, np. Fila Deterdek Pro lub podobny.
- 3 [TYLKO DNA I MAT] Mleczko do czyszczenia, np. CIF, i mikrofibra.

Szare smugi od sztućców i garnków

Także ślady po innych metalowych przedmiotach.

- 1 Środek kwasowy, np. Fila Deterdek Pro lub podobny.
- 2 [TYLKO DNA I MAT] Mleczko do czyszczenia i mikrofibra.

To nie są rysy, tylko cienka warstwa metalu starta z przedmiotu i osadzona na powierzchni. Środek kwasowy usuwa ją bez śladu.

Kamień i zacieki po wodzie

Osad z twardej wody, np. pod wazonem lub karafką.

- 1 Odkamieniacz, np. Viakal lub podobny.
- 2 Środek kwasowy, np. Fila Deterdek Pro lub podobny.

Rdza

Np. ślad po metalowej puszcze lub doniczce.

- 1 Środek do usuwania rdzy, np. Fila NoRust lub podobny. Sprawdź na etykiecie, czy nie zawiera kwasu fluorowodorowego.

Żywica i substancje smoliste

Także resztki kleju po naklejkach i taśmie.

- ① Rozpuszczalnik, np. aceton, nałożony na miękką ściereczkę.

Tylko na blat. Środki z tej sekcji stosuj tylko na blacie i nie dopuść, by spłynęły na podstawę. Na polerze, Glossy i Silk każdy krok wykonuj wyłącznie miękką mikrofibrą. Nowy preparat wypróbuj najpierw w mało widocznym miejscu.

CZEGO UNIKAĆ

Stosuj i unikaj

Blat bezpiecznie znosi temperaturę do 120°C, więc garnek z wrzątkiem możesz postawić bezpośrednio na nim. Patelnię prosto z płyty i naczynia z piekarnika, które mają zwykle 200–250°C, zawsze stawiaj na podkładce.

Stosuj

- + Ściereczki z mikrofibry i miękkie gąbki
- + Płynny o neutralnym pH, dozowane zgodnie z etykietą
- + Podkładki pod gorące naczynia
- + Podkładki pod patelnie i naczynia z piekarnika
- + Filcowe podkładki pod wazon, ceramikę i dekoracje

Unikaj

- Druciaków i szorstkich zmywaków, a na polerze, Glossy i Silk wszystkiego, co choć trochę ściera
- Środków z kwasem fluorowodorowym (HF)
- Pozostawiania wybielacza na dłużej niż 10 minut
- Przesuwania ciężkich lub szorstkich przedmiotów po blacie
- Mocnych uderzeń w krawędzie i narożniki blatu

Jeden składnik, którego trzeba unikać

Kwas fluorowodorowy (HF) to jedyna substancja, przed którą obaj producenci pieków ostrzegają bezwarunkowo. Znajdziesz go w niektórych silnych odrdzewiaczach i preparatach do felg samochodowych. Zanim użyjesz nowego, mocnego środka, sprawdź skład na etykiecie.

Pielęgnacja podstawy stołu

Fornir dębowy i orzechowy

Podstawy z kolekcji Organica są lakierowane. Przecieraj je lekko wilgotną, dobrze wyciśniętą ściereczką, zgodnie z kierunkiem usłojenia, i od razu osusz. Nie używaj alkoholu, rozpuszczalników ani mleczek. Naturalny fornir z czasem delikatnie zmienia odcień pod wpływem światła. Przy myciu podłogi dokładnie wyciskaj mop wokół podstawy, żeby woda nie stała przy jej dolnej krawędzi.

Metal malowany proszkowo

Podstawy z kolekcji Loft i Glam. Wystarczy miękka, wilgotna ściereczka i w razie potrzeby kropla płynu o neutralnym pH, a na koniec osuszenie. Gąbki ścierne, mleczka i rozpuszczalniki mogą zmatowić powłokę.

Elementy z lakierowanego MDF

Lakier chroni powierzchnię, ale MDF pod nim jest materiałem chłonnym. Nie dopuszczaj do zalania, a rozlane płyny wycieraj od razu.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy blat ze spieku kwarcowego trzeba impregnować?

Nie. Spiek kwarcowy jest nieporowaty, więc nie wymaga impregnacji, woskowania ani olejowania, w przeciwieństwie do marmuru czy granitu.

Czym najlepiej myć stół ze spieku na co dzień?

Wilgotną ściereczką z mikrofibry. Do okresowego mycia wystarczy płyn o neutralnym pH, np. zwykły płyn do naczyń, i miękka gąbka.

Jak usunąć plamę z czerwonego wina?

Najlepiej od razu, płynem do naczyń i wodą. Jeśli ślad zostanie, użyj wybielacza na bazie chloru, maksymalnie na 10 minut, a potem dokładnie spłucz blat wodą.

Skąd na matowym blacie biorą się szare smugi?

To ślady metalu starte ze sztućców lub dna naczyń, a nie rysy. Usuniesz je środkiem kwasowym do płytek i spieków, a na blatach DNA i matowych w razie potrzeby także mleczkiem do czyszczenia.

Czy mogę postawić gorący garnek bezpośrednio na blacie?

Blat bezpiecznie znosi temperaturę do 120°C. Garnek z wrzątkiem ma około 100°C, więc możesz postawić go bezpośrednio na blacie. Patelnia prosto z płyty i naczynie z piekarnika mają zwykle 200–250°C, dlatego zawsze stawiaj je na podkładce.

Czy mogę kroić na stole, np. chleb lub ciasto?

Najlepiej na desce. Na blatach DNA i matowych stalowy nóż nie zaszkodzi powierzchni, ale na Silk, polerze i Glossy może zostawić ślad. Noży ceramicznych nie używaj bezpośrednio na żadnym wykończeniu.

Czy na polerowanym blacie pojawią się rysy?

Tak, z czasem pojawią się drobne mikrorysy, nawet przy starannym użytkowaniu. Polerowany spiek zachowuje się podobnie jak szkło. To naturalna cecha tego wykończenia, a nie wada. Podkładki stołowe, filce pod dekoracjami i podnoszenie naczyń zamiast ich przesuwania wyraźnie je ograniczają.

Czy polerowany blat pielęgnuje się inaczej niż matowy?

Tak, przede wszystkim akcesoriami. Na polerze, Glossy i Silk używaj wyłącznie miękkiej mikrofibry, bo mleczka, gąbki melaminowe i środki z drobkami ściernymi przy nacisku zostawiają widoczne przetarcia. Na co dzień sprawdzą się podkładki stołowe, a pod dekoracje podklejaj filce.

Co zrobić, gdy obiję krawędź blatu?

Nie naprawiaj jej samodzielnie. Zrób zdjęcie i skontaktuj się z nami. Ocenimy uszkodzenie i proponujemy rozwiązanie.

Jak pielęgnacja wpływa na gwarancję?

Twój stół ma 5 lat gwarancji. Jej warunkiem jest użytkowanie zgodne z tą instrukcją (§ 14 Regulaminu). Gwarancja nie obejmuje skutków czyszczenia niezgodnego z instrukcją ani uszkodzeń mechanicznych. Więcej znajdziesz na stronie Reklamacje i gwarancja.

PO DOSTAWIE

Jesteśmy dla Ciebie także po dostawie

Plama, której nie udało się usunąć, uszkodzenie albo zwykła wątpliwość: napisz lub zadzwoń. Odpowiadamy w ciągu 24 godzin, także w weekendy. Dołącz zdjęcie, a łatwiej będzie nam doradzić konkretne rozwiązanie.

Telefon i WhatsApp: +48 501 286 790

E-mail: biuro@venadesign.pl

Wersja online: venadesign.pl/pielęgnacja-spieku-kwarcowego

Opracowanie: pracownia Vena Design, na podstawie zaleceń producentów spieków Florim i Laminam. Wersja 1.0, wrzesień 2026. Aktualna wersja instrukcji jest zawsze dostępna na stronie venadesign.pl.